

# ベムリフタートラブルシューティング

## 1、電源がタコ足配線になっていないか？ 電源100V確保されているか？



電圧低下やホイストの故障原因となりますのでタコ足配線をおやめ下さい



## 2、各種リミットコードコネクター 操作コードのコネクター接触不良？



お手数ですが、各種コネクターを外して再度取り付けて下さい



## 3、リミットケーブル断線？ 各種リミット故障？



通電ケーブルをホイストから出ているリミットケーブルに差し替え下さい



動かない場合はホイストの故障が考えられますのでお手数ですが取替お願い致します  
ワイヤー点検の要領で受金具をセットしてホイストワイヤーを切断しホイストを取替下さい