

困った時、困る前の トラブルシューティング



高圧洗浄機 100V編

トラブル内容 ★電源が切れてすぐに止まってしまう

原因として電圧ドロップ(電工ドラム等で電源コードを伸ばすと発生の可能性大)が考えられます。
出来る限り元電源から近い位置でコードをつなぎなおしてから以下の作業をお願いします。



リセットボタンを押してから
再度、電源を入れて使用して下さい。