

# 困った時、困る前の トラブルシューティング



## エンジンハイプレッシャーポンプ

### トラブル内容1. ★エンジンが動いているのに水が出ない

原因として、給水ストレーナー、フィルターにゴミが付着して目詰まりを起こしている可能性があります。下記の要領でストレーナーとフィルターを分解して清水で洗って付着物を取り除いて下さい。泥水を使用されますと、機械内部損傷により圧力低下の原因になります。



ストレーナー



フィルター

「水が出ない」トラブルの多くは上記の「目詰まり」による原因が一番多いようです。エンジンハイプレッシャーに給水する場合は絶対に清水の給水を御願ひ致します。