

困った時、困る前の トラブルシューティング



エンジンハイフレッシャーポンプ

トラブル内容2. ★エンジンとポンプは動いているのに水が出ない

原因としてカチットジョイント接続時に細かな砂利等が混入しノズル先端を詰らせている可能性があります。現場でのホース、ノズルのカチットジョイント接続時は綺麗な場所で細かな砂利等が入らない様に御願い致します。



ジョイント時にココから砂利が混入!!



砂利でノズルが詰り
水が出ない



カチットジョイント接続時は、きれいな場所で最後まで確実に差し込んで下さい。
ガンノズルが詰った時は現場での修理は難しいので入替が必要です。