

ヘルメット内側の汚れ・臭いを  **45秒で解決します!!**



4ステップで清潔に!

①置く

ヘルメットを置くだけで、しっかりとホールドされる構造なので手で押さえる必要はありません。



②ボタンを押す

だれでも簡単にボタン一つでヘルメットを手軽に洗浄します。洗浄中はランプでお知らせします。



③洗う

洗浄液と水を交互に噴射。中央に配置した特殊ノズルにより、全自動で洗浄します。



④乾かす

残った水滴が気になるときは付属のエアガンで細部まで水滴を吹き出すことができます。

定格電圧		単相 AC100V
消費電力		850W
本体乾燥質量		52kg
寸法（長さ×幅×高さ）		567×451×911mm
コンプレッサー型式		ACP-50
コンプレッサー	定格出力	750W
	定格電圧	AC100V
	定格電流	10.5A/9.5A（50/60Hz）
	吐出圧力	0.4MPa
	エアタンク容量	7L
給水口径		16mm
洗剤タンク容量		250mL
	洗浄時間	45秒
1サイクル当たり	水使用量	2.1L
	洗剤使用量	1.8mL

注意

- ①付属の専用洗剤のみ使用してください
- ②給水ホース (内径16mm)、ホースバンド御用意下さい

